98.5031.40_B27_070114.fm Page 1 Tuesday, January 7, 2014 6:37 PM

brembo

98.5031.40 B

IT
ISTRUZIONI per la SOSTITUZIONE di PASTIGLIE, LAMIERINI INOX e CAVO SEGNALATORE di USURA
Pinza Fissa Auto

EN
INSTRUCTIONS for the REPLACEMENT of PADS, STAINLESS STEEL SHIMS, WEAR INDICATOR CABLE
Car Fixed Caliper

DE
ANLEITUNG zum AUSTAUSCH von BREMSBELÄGE EDELSTAHLBLECHE und KABELS DES VERSCHLEIßMELDERS
Festsattelbremse PKW

FR
INSTRUCTIONS pour le REMPLACEMENT de GARNITURES, PLAQUETTES INOX et CÂBLE INDICATEUR D'USURE
Étrier Fixe Auto



brembo
Brembo S.p.A.
Via Brembo, 25
Curno (BG) Italy
Tel.+39 035 605 111
www.brembo.com

IT

Leggere e seguire attentamente le istruzioni.
Questo documento fornisce le istruzioni (di seguito "Istruzioni") per la sostituzione di:
– pastiglie
– lamierini inox
– cavo segnalatore di usura
dei seguenti tipi di pinze:
- **A** Pinza con perni pastiglie.
- **B** Pinza con tirante centrale.
- **C** Pinza con ponte centrale.

Eseguire solo le operazioni necessarie alla sostituzione del ricambio o dei ricambi desiderati.
Ogni informazione compresa in questo foglio d'istruzioni, se non diversamente specificato, è valida per tutti i tipi di pinze.

Se l'installazione viene eseguita dal fornitore questo documento dovrà essere consegnato all'utilizzatore finale il quale lo dovrà conservare per tutta la durata della vita del prodotto. Nel caso la proprietà del veicolo sul quale il prodotto è stato installato venga trasferita, questo documento dovrà essere consegnato al nuovo proprietario.

LIMITAZIONI DI GARANZIA
La BREMBO S.p.A. ("Produttore") garantisce all'utilizzatore originario che questo Prodotto corrisponde alle specifiche indicate dal Produttore stesso ed è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione ("Difetto coperto da garanzia"). Questa garanzia ha una durata limitata di due (2) anni dalla data di acquisto o dell'eventuale maggior periodo previsto dalla legge. Nel caso in cui si riscontri un Difetto coperto da garanzia, questo deve essere segnalato entro sessanta (60) giorni dalla sua scoperta ed entro due (2) anni dalla data di acquisto, o entro gli eventuali maggiori periodi previsti dalla legge. Nel caso si confermi la presenza di un Difetto coperto da garanzia nel Prodotto, questo verrà, ad insindacabile giudizio del Produttore, riparato o sostituito con un prodotto nuovo o revisionato a fondo.
LE PRESENTI LIMITAZIONI DI GARANZIA COSTITUISCONO L'UNICA GARANZIA FORNITA IN RELAZIONE AL PRESENTE PRODOTTO E SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA SIA VERBALE CHE SCRITTA, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN USO SPECIFICO, SARANNO LIMITATE NELLA DURATA ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. IL PRODUTTORE NON AVRA ALCUNA RESPONSABILITA IN CASO DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI E NON POTRA IN ALCUN CASO ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER ALCUN DANNO CHE SUPERI IL PREZZO D'ACQUISTO PAGATO DAL RICORRENTE PER IL PRODOTTO.
Per i prodotti venduti negli Stati Uniti, alcuni stati non consentono l'applicazione di limitazioni o esclusioni in caso di danni accidentali o conseguenti, in questo caso una o più delle limitazioni sopra riportate potrebbero non essere applicabili nel caso specifico. Queste Limitazioni di Garanzia vi offrono specifici diritti legali, ulteriori diritti possono essere validi a seconda dello stato di applicazione.
Qualsiasi reclamo previsto dalle presenti Limitazioni di Garanzia per un periodo di due anni, dovrà essere presentato per iscritto alla persona o contatto con fluidi e componenti. Difetto coperto da garanzia, inoltre il Prodotto che si presume difettoso, o le parti, dovranno essere restituiti alla Brembo S.p.A. presso la sede di Via Brembo 25 - 24035 Curno (BG) - Italia, per il tramite della catena distributiva con cui normalmente si opera, entro i due anni previsti dal periodo di garanzia o dell'eventuale maggior periodo previsto dalla legge. Dovrà inoltre essere inclusa una descrizione del difetto riscontrato sul Prodotto o sulle parti restituite, nonché una prova d'acquisto dell'utilizzatore originario che identifichi sia il prodotto che la data di acquisto (sia acquistato al dettaglio che venduto da un distributore come parte dell'installazione del Prodotto).
Queste Limitazioni di Garanzia non si applicano:
- ad alcun danno al prodotto causato, in parte o in toto, da un cattivo utilizzo, incidente, incendio, corrosione chimica, uso per scopi diversi da quelli previsti dal Produttore, tentativo di montaggio su un modello diverso da quello previsto, errata installazione, installazione contraria a quanto indicato dal Produttore, o mancata manutenzione del Prodotto secondo quanto prescritto dal Produttore nelle istruzioni fornite;
- reclami legati al comfort, alla presenza di rumori, vibrazioni o scarsa fluidità nella guida.

Le presenti Limitazioni di Garanzia stabiliscono la responsabilità unica del Produttore qui indicate e non possono essere in alcun modo modificate da fornitore, distributore o altra parte. Il Prodotto è stato progettato e realizzato per il modello e l'uso specifico indicato nel catalogo freni Brembo HP e/o dai distributori di prodotti Brembo, entrambi disponibili sul sito Brembo (www.brembo.com). Il Prodotto dovrà essere utilizzato secondo le normative in vigore negli stati e/o nei paesi in cui viene utilizzato il veicolo su cui è installato il Prodotto, comprese ma senza limitarsi all'osservanza delle norme del Codice della Strada e previo ottenimento di qualsiasi autorizzazione/omologazione, permesso o patente richiesta dallo stato e/o dal paese. Il Produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di danni e reclami qualora l'utilizzo del Prodotto non sia conforme alle leggi vigenti.
Queste Limitazioni di Garanzia devono essere regolate, ed interpretate ed hanno validità in base alla legge italiana.

INFORMAZIONI GENERALI E SULLA SICUREZZA
Il presente prodotto BREMBO è stato progettato per rispettare i migliori standard di sicurezza. I Prodotti non devono essere impiegati per un uso diverso da quello per cui sono stati progettati e prodotti. Qualsiasi modifica non autorizzata del Prodotto o impiego improprio possono alterare il funzionamento del Prodotto stesso e comprometterne la sicurezza. Eventuali modifiche o utilizzi impropri rendono nulle le Limitazioni di Garanzia e possono rendere chi utilizza il Prodotto in queste condizioni responsabile per eventuali danni fisici o materiali causati a terzi.
In queste istruzioni,
'**PERICOLO !**' indica una procedura la cui mancata osservanza ha una elevata probabilità di causare gravi danni fisici o decesso in caso di incidente.
'**ATTENZIONE !**' indica una procedura la cui mancata osservanza può causare danni fisici.
'**AVVERTENZA !**' indica una procedura la cui mancata osservanza può causare danni al veicolo.
PERICOLO ! Il presente Prodotto è una componente vitale per la sicurezza del veicolo su cui viene installato e deve quindi essere installato da personale qualificato che abbia ricevuto adeguata formazione o abbia sufficiente esperienza nell'installazione e nell'uso o sui il Prodotto è destinato. L'installatore deve disporre dell'attrezzatura idonea all'installazione e di conoscenze ed esperienza adeguate ad occuparsi della manutenzione del veicolo. Un'installazione inadeguata o errata, dovuta alla mancata osservanza delle presenti istruzioni altro, renderà nulle le Limitazioni di Garanzia e potrebbe rendere l'installatore responsabile per eventuali conseguenti danni fisici o materiali. BREMBO non sarà responsabile di alcun danno materiale o fisico causato a o da alcuna persona che conduca un veicolo su cui il prodotto sia stato installato in modo non appropriato.
PERICOLO ! Le parti usate sostituite dal presente Prodotto non devono essere reinstallate su altri prodotti. Ciò potrebbe causare danni materiali e fisici, compresa la morte.
ATTENZIONE ! Nel corso della sostituzione del prodotto e del materiale associato, quale liquido freni, pastiglie, ganasce eccetera, l'installatore verrà a contatto con fluidi e componenti che possono essere considerati "rifiuti pericolosi" dalle normative vigenti. Questi rifiuti dovranno quindi essere maneggiati, riciclati e/o smaltiti secondo le normative vigenti. La mancata osservanza di queste cautele espone colui che ha prodotto i rifiuti alle sanzioni previste dalle leggi per la protezione dell'ambiente e potrebbe causare danni fisici e materiali a colui che ha prodotto i rifiuti o ad altri.
PERICOLO ! Assicurarsi che il livello del liquido freni si trovi sempre fra il livello massimo ed il minimo indicati sul serbatoio. Un livello inadeguato può provocare fuoriuscite di liquido freni o una ridotta efficienza dell'impianto frenante. Un'eccessiva o insufficiente quantità di liquido freni nel serbatoio può causare un ridotto funzionamento dei freni e provocare danni fisici e addirittura la morte.
ATTENZIONE ! Evitare di colpire con violenza e/o danneggiare il Prodotto e i suoi componenti, poiché ciò potrebbe ridurne l'efficienza e causare malfunzionamenti. Se necessario sostituire i componenti danneggiati.
ATTENZIONE ! Per evitare danni fisici:
- Utilizzare mezzi idonei per evitare l'inalazione di polveri sollevate durante la pulizia delle parti.
- Indossare sempre i guanti durante le operazione di smontaggio e rimontaggio dei componenti che presentano spigoli taglienti.
- Evitare il contatto diretto della pelle con il materiale d'attrito di pastiglie e ganasce in quanto questo può provocare abrasioni.
- Evitare il contatto diretto con il liquido freni poiché questo può irritare la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale, pulire con cura secondo le indicazioni fornite dal produttore del veicolo o del liquido freni.
- Assicurarsi che tutti i contatti elettrici siano collegati in modo corretto, verificando che si accendano le spie di segnalazione. Se questo non accade, il mancato funzionamento delle spie di segnalazione può causare una riduzione efficienza del sistema frenante o il malfunzionamento dei segnalatori di frenata.

PERICOLO ! Evitare il contatto di grasso ed altri lubrificanti con le superfici frenanti del disco e delle pastiglie in quanto ciò potrebbe rendere inefficace il sistema frenante e causare seri danni fisici.
AVVERTENZA ! Non utilizzare attrezzi taglienti per mettere in contatto i componenti in gomma poiché potrebbero venirne danneggiati. Assicurarsi che le parti danneggiate vengano sostituite.

Prima di iniziare la procedura di sostituzione accertarsi che il materiale di ricambio utilizzato per la sostituzione sia adatto alla marca e al modello del veicolo.
ATTENZIONE ! *Le pastiglie devono essere sempre sostituite su tutto l'asse del veicolo.*
ATTENZIONE ! *Durante tutte le operazioni descritte di seguito, il tubo flessibile di ingresso liquido nella pinza NON deve essere scollegato.*
- Smontare la ruota.
- **D** Scollegare il cavo del segnalatore di usura **1**, se presente, dal terminale in vettura, liberandolo da eventuali agganci sul telaio e sulla pinza.
- Annotarsi la posizione dell'eventuale cavo segnalatore di usura.

PINZE TIPO A
- **D** Per i modelli dotati di copiglie di sicurezza **2**, rimuoverle con l'ausilio di una pinza.
- **E** Sfilare uno dei perni **3** con l'ausilio di un martello ed un cacciaspine di quel tanto che consenta di completarne poi l'estrazione a mano, quindi estrarlo completamente mantenendo la molla **4** in posizione con una mano.
- **F** Rimuovere la molla **4** e l'altro perno **5**.

PINZE TIPO B
- Annotarsi la posizione del tirante e della vite di fissaggio sulla pinza per evitare un successivo montaggio scorretto.
- **G** Prendere una chiave tubolare e svitare la vite di fissaggio **6** del tirante **7**.
- **G** Rimuovere la vite di fissaggio **6**.
- **H** Sfilare il tirante **7** con l'ausilio di un martello e di un cacciaspine di quel tanto che consenta di completarne poi l'estrazione a mano, quindi estrarlo completamente mantenendo la molla in posizione con una mano. Rimuovere la molla.

PINZE TIPO C
- Smontare la pinza dal portamozzo.

ATTENZIONE ! *Non smontare MAI la pinza dalla eventuale staffa di adattamento al portamozzo.*
- **J** Agganciare la pinza al telaio del veicolo tramite opportuni sostegni.
- Pulire la zona di appoggio della pinza sul portamozzo utilizzando materiali e prodotti idonei (es. un panno umido).

PER TUTTI I TIPI DI PINZE
- Aprire il tappo sul serbatoio del liquido freni verificando il livello del liquido.

ATTENZIONE ! *Le manovre di arretramento dei pistoni descritte di seguito causano un innalzamento del liquido freni nel serbatoio. Assicurarsi che il livello del liquido non sia tale da causarne una fuoriuscita che danneggerebbe le parti verniciate della vettura.*
- **K** Allontanare leggermente i pistoni con un divaricatore o altro attrezzo idoneo facendo pressione sulle pastiglie usurate **8**. L'arretramento dei pistoni deve essere tale da consentire l'estrazione delle pastiglie usurate ed il successivo inserimento delle nuove.
- **L** Rimuovere le pastiglie usurate **8** ed i lamierini inox **9**, se presenti.
- **L** Se le pastiglie **8** sono incollate ai pistoni o a dispositivi inseriti all'interno dei pistoni è necessario prima staccare le pastiglie **8** dai pistoni o dai dispositivi, utilizzando una spatola o un cacciavite e quindi estrarre le pastiglie e gli eventuali dispositivi **10** dalla pinza.

PERICOLO ! Non danneggiare i pistoni e le loro cuffie parapolvere.
- **M** Pulire la zona di appoggio pastiglie **11** utilizzando materiali e prodotti idonei (es. un panno umido).

ATTENZIONE ! *Non utilizzare prodotti che potrebbero danneggiare le parti in gomma, quali diluente nitro-percloro, benzina, ecc.*
- **M** Verificare l'assenza di qualsiasi danno ai pistoni o rotture nelle cuffie parapolvere **12**.
- **N** Pulire la fascia frenante **13** del disco **14** con un prodotto sgrassante (es. Solvente SE47).
- **O** Agganciare nella posizione originaria l'eventuale cavo del segnalatore di usura **15** alla nuova pastiglia, sostituendolo se necessario.
- Verificare l'eventuale presenza nel kit di ricambio di una bustina di grasso.
- **O** Nel caso il grasso sia in dotazione, provvedere all'ingrassaggio del dorso **16** e/o dei fianchi **17** delle pastiglie.

ATTENZIONE ! *Applicare il grasso in dotazione solo sulla parte metallica dei fianchi e/o sul dorso delle pastiglie, secondo quanto indicato dalla casa costruttrice del veicolo.*
PERICOLO ! Assicurarsi che le superfici di attrito non si sporchino di grasso, nel qual caso sarà necessario asportare ogni traccia di grasso con della carta vetrata.
- **A** Se presenti, riposizionare correttamente i lamierini inox **9** sul dorso delle pastiglie **18**, sostituendoli se necessario. I lamierini sono posizionati correttamente quando le due linguette **19** poggiano saldamente sul bordo superiore del dorso delle pastiglie e le frecce impresse su di essi sono orientate nel senso di rotazione del disco.
- Se presenti nei ricambi, alloggiare le nuove molle nelle proprie sedi.
- **Q** Inserire le nuove pastiglie **18** alloggiandole correttamente nelle proprie sedi prestando attenzione che eventuali frecce **20** impresse sulle stesse siano orientate nel senso di rotazione del disco. Nel caso in cui siano presenti dispositivi da fissare alle pastiglie, è necessario montare i dispositivi **21** sui pistoni **22**, rimuovere la carta protettiva **23** e quindi inserire le nuove pastiglie.

AVVERTENZA ! *Nel caso di pastiglie con adesivo, prima di inserirle, rimuovere la carta protettiva. Evitare che corpi estranei rimangano attaccati all'adesivo.*
AVVERTENZA ! *Verificare il corretto posizionamento di eventuali molle nelle sedi delle pastiglie.*
PERICOLO ! L'errato orientamento delle frecce impresse sulle pastiglie compromette il buon funzionamento.
PERICOLO ! Le pastiglie devono essere inserite con il materiale di attrito rivolto verso il disco.

PINZE TIPO A
- **R** Reinserire uno dei perni **5** negli appositi alloggiamenti nella pinza e nelle pastiglie mandandolo in battuta con l'ausilio di un martello ed un cacciaspine. Un perno è correttamente in battuta quando non è più possibile farlo avanzare ed il rumore del colpo del martello risulta più forte e metallico.
- **S** Reinserire la molla **4** rispettando il verso di eventuali frecce di orientamento.
- **S** Reinserire eventuali altri perni **3** esercitando una pressione decisa sulla molla con una mano, quindi mandarlo in battuta con l'ausilio di un martello ed un cacciaspine.
- Verificare il corretto posizionamento della molla.
- **T** Per i modelli dotati di copiglie di sicurezza **2**, riposizionarle con l'ausilio di una pinza.

PINZE TIPO B
- **U** Posizionare la molla **24**.
- **U** Inserire il tirante **7** negli appositi alloggiamenti nella pinza esercitando una pressione decisa sulla molla con una mano e mandandolo in battuta con l'ausilio di un martello ed un cacciaspine.

ATTENZIONE ! *Accertarsi che il tirante sia correttamente posizionato nella sede indicata nella figura* **V** *e in battuta sul piano d'appoggio.*
- **U** Prendere una chiave tubolare e avvitare la vite di fissaggio **6** senza serrarla.

AVVERTENZA ! *La vite di fissaggio è autobloccante e presenta una resistenza superiore rispetto alle viti comuni durante l'avvitamento.*
- **U** Prendere una chiave dinamometrica e serrare la vite di fissaggio **6**, esercitando la coppia indicata nella seguente tabella:

Tipo vite	M8x1,25
Coppia di chiusura	27÷33 Nm

PINZE TIPO C
- **W** Posizionare la pinza sul portamozzo inserendo il disco **14** fra le pastiglie.
- **W** Riavvitare le viti di fissaggio con una chiave fissa applicando la coppia di chiusura prescritta dalla casa costruttrice del veicolo.

In alternativa utilizzare come riferimento le seguenti coppie di chiusura indicative:

Tipo vite	M12x1,25	M12x1,5	M12x1,75	M14x1,5
Coppia di chiusura	100 Nm	115 Nm	115 Nm	165 Nm

PER PINZE CON DISPOSITIVI O PASTIGLIE ADESIVI
- Eseguire alcuni azionamenti decisi del pedale del freno in modo che le pastiglie risultino incollate ai pistoni o ai dispositivi.
- Verificare il corretto posizionamento dei dispositivi e delle pastiglie.

PER TUTTI I TIPI DI PINZE
- Riagganciare l'eventuale cavo segnalatore di usura nelle apposite sedi sulla pinza ed in eventuali altre sul telaio.
- Ricollegare il cavo del segnalatore di usura al terminale in vettura.
- Rimontare la ruota.
- Agire sul pedale del freno in vettura fino a che non si sarà ripristinata la forza e la corsa abituale del pedale.
- Ripetere l'operazione anche sull'altra ruota dello stesso asse.
- Verificare il livello del liquido freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.
- Chiudere il tappo sul serbatoio del liquido freni.
- Effettuare il rodaggio delle pastiglie.

PERICOLO ! Durante il primo periodo di utilizzo delle pastiglie nuove appena montate, tenere presente che la prestazione in frenata è ridotta, è quindi necessario:
- moderare la velocità;
- evitare brusche e lunghe frenate.

EN

Please carefully read and follow the instructions provided.
This document contains the instructions (below "Instructions") for replacement of:
– pads
– stainless steel shims
– wear indicator cable
on the following types of calipers:
- **A** Caliper with pad retaining pins.
- **B** Caliper with central pin.
- **C** Caliper with central bridge.

Perform only the operations necessary for replacement with the spare or spares required.
Unless otherwise specified, all information contained in this instruction sheet applies to all types of calipers.

If installed by a dealer, this document should be given to the end-user. The end-user should keep this document for the working life of the product. In the event of a change in the ownership of the vehicle into which the product has been installed, this document is to be transferred to the new owner.

LIMITED WARRANTY
BREMBO S.p.A. ("Manufacturer") warrants to the original user that this Product complies with Manufacturer's published specifications and is free from manufacturing defects in materials and workmanship (a "Covered Defect"). This warranty is limited in duration to two (2) years from the date of purchase or such longer period required by law. In the event that a Covered Defect is claimed, a claim under this warranty must be made within sixty (60) days from its discovery and within two (2) years from the date of purchase, or within such longer period required by law. If the Product is found to have a Covered Defect, the Product will be, in the Manufacturer's sole judgment, either repaired or replaced by a new or rebuilt Product.
THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE EXPRESS WARRANTY MADE WITH REGARD TO THIS PRODUCT AND IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES WHETHER ORAL OR WRITTEN. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. MANUFACTURER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER AND IN NO EVENT SHALL MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES IN EXCESS OF CLAIMANT'S PURCHASE PRICE FOR THE PRODUCT. For products sold in the U.S., some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so one or more of the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.
All claims under this two year Limited Warranty must be made in writing within sixty (60) days following the discovery of the alleged Covered Defect, and the claimed defective Product or defective part(s) must be returned to BREMBO S.p.A. at Via Brembo 25 - 24035 Curno (BG) - Italia, through the distribution chain and postage prepaid, within the two year warranty period, or within such longer period required by law. A statement of the defect must be included with the Product or parts returned, and proof of purchase by the original user identifying the Product and date of purchase (whether purchased at retail or sold by a dealer as part of the installation of the Product) must also be included.
This Limited Warranty does not apply to:
- any damage to the Product caused in whole or in part by abuse, accident, fire, chemical corrosion, use for purposes unintended purposes, unlawful use, use in a model for which it was not designed, faulty installation, installation contrary to the Manufacturer's published instructions, or failure to maintain the Product in accordance with the Manufacturer's published instructions;
- claims of comfort, noise, vibration or harsh riding characteristics.

This Limited Warranty sets forth Manufacturer's liability and Manufacturer hereunder, and it may not be changed by any dealer, distributor or other person.
The Product has been designed and manufactured for the specific model and application indicated in Brembo HP brake upgrades catalogue and/or at Brembo Product's distributors, both available on Brembo's website (www.brembo.com). The Product shall be used in compliance with laws and rules in effect in the states and/or countries in which the vehicle in which the Product is installed will be operated, including but not limited to compliance with the applicable traffic rules and obtaining any prior necessary authorization/homologation, approval or license in such states and/or countries. The Manufacturer is relieved of any and all damages, claims and liabilities in case the use of the Product does not comply with such applicable laws and regulations.
This Limited Warranty shall be governed, construed and interpreted in accordance with Italian Law.

GENERAL AND SAFETY INFORMATION
This BREMBO product has been designed to comply with all applicable safety standards. Products are not intended to be used differently from the specific use for which they have been designed and manufactured. Use for any other purpose, or any modification to, or tampering with, the Product can affect the performance of the Product and may render the Product unsafe. Such modification or improper use will void the Limited Warranty, and may subject the individual so using the Product to liability for bodily injury or property damage to others.
In these instructions,
'**DANGER !**' means procedures which, if not observed, have a high degree of probability that they will cause serious injury or even death.
'**WARNING !**' means procedures which, if not observed, could possibly cause injury.
'**CAUTION !**' means procedures which, if not observed, could result in damage to the vehicle.
DANGER ! This Product is vital to the safe operation of the vehicle on which it is installed, and it is intended to be installed only by skilled, qualified individuals who has been trained and/or is experienced in the installation and use for which the Product is intended. The installer must be equipped with the proper tools of his trade, and with the knowledge and experience to deal with vehicle repairs. Improper or incorrect installation, whether caused by a failure to faithfully and completely follow these instructions or otherwise, will void the Limited Warranty and could subject the installer to liability in the event of personal injury or property damage. BREMBO shall not be liable for any damage or injury caused to or by any person operating a vehicle on which a replacement product has been improperly installed.
DANGER ! The used product or parts of it, removed, the product must not be installed on any other product. Property damage and personal injury, including death, could result.
WARNING ! In the course of replacing the product, and related items such as brake fluid, brake pads, brake shoes, the installer will be exposed to fluids and parts that may be deemed to be "hazardous waste" under applicable laws, rules and regulations. All such wastes must be handled, recycled and/or disposed of in accordance with all applicable laws, rules and regulations. The installer can subject the generator of the hazardous waste to penalties under environmental laws, and could result in bodily injury or property damage to the generator or others.
DANGER ! Always check that the brake fluid level in the reservoir is between the minimum and maximum levels indicated on the reservoir. An incorrect level can cause brake fluid leaks or reduced brake system efficiency. Too much or too little brake fluid in the reservoir could cause the brakes not to perform properly, and personal injury, including death, could result.
WARNING ! To avoid creating a defective installation, avoid sharply striking and/or damaging the Product, its parts and its components as this can impair their efficiency and may cause them to malfunction. If necessary, replace any damaged part or component.
WARNING ! To avoid injury:
- Use suitable equipment to prevent the inhalation of dust raised during cleaning of the parts.
- Always wear gloves during disassembly and assembly of components with sharp edges.
- Do not allow skin surfaces to make direct contact between the pad and shoe linings since this could cause abrasions.
- Avoid direct contact with the brake fluid as it can cause irritation to the skin and eyes. In the event of contact, clean thoroughly in accordance with the vehicle or brake fluid manufacturer's instructions.
- Ensure correct connection of any electrical contacts, checking that the warning lights come on. If they do not, non-operating warning lights can cause a reduction in efficiency of the braking system, or brake signaling failure.

DANGER ! Avoid contact of grease and other lubricants with the braking surfaces of the disc and pads as this could affect the efficiency of the braking system and cause serious physical damage.
CAUTION ! Do not use sharp tools when fitting rubber components, since this can damage them. Be sure to replace damaged components.

Before commencing the replacement procedure, ensure that the spare part used for replacement is suitable for the make and model of vehicle.
WARNING ! *The pads must always be replaced on both calipers of the axle.*
WARNING ! *During all the operations described below, the caliper fluid inlet hose must NOT be disconnected.*
- Remove the wheel.
- **D** Disconnect the wear indicator cable **1**, if present, from the socket in the vehicle, freeing it from any connections on the chassis and on the caliper.
- Note the position of the wear indicator cable.

TYPE A CALIPERS
- **D** For models provided with safety pins **2**, remove them using a pair of pliers.
- **E** Slide out one of the pins **3** using a hammer and pin driver, far enough to allow the operation to be completed by hand, then remove completely keeping the spring **4** in position with one hand.
- **F** Remove the spring **4** and the other pin **5**.

TYPE B CALIPERS
- Note the position of the pin and fastening screw on the caliper to ensure correct re-assembly.
- **G** Using a pipe wrench, unscrew the fastening screw **6** of the pin **7**.
- **G** Remove the fastening screw **6**.
- **H** Using a hammer and pin driver, slide out the pin **7** far enough to allow the operation to be completed by hand, then remove completely keeping the spring in position with one hand. Remove the spring.

TYPE C CALIPERS
- Remove the caliper from the hub carrier.

WARNING ! *If the hub carrier is provided with adaptation bracket, NEVER remove the caliper from the bracket.*
- **J** Hook the caliper to the vehicle chassis by means of appropriate supports.
- Clean the area where the caliper rests on the hub carrier using suitable materials and products (e.g. a damp cloth).

FOR ALL TYPES OF CALIPERS
- Open the plug on the brake fluid reservoir, checking the fluid level.

WARNING ! *The operations for retraction of the pistons described below cause a surge in the level of the brake fluid in the reservoir. Ensure that the fluid does not overflow, damaging the painted parts of the vehicle.*
- **K** Move the pistons away from each other using a retractor or other suitable tool, exerting a pressure on the worn pads **8**. The pistons should be retracted far enough to permit removal of the worn pads and subsequent fitting of the new ones.
- **L** Remove the worn pads **8** and the stainless steel shims **9**, if present.
- **L** If the pads **8** are glued to the pistons or to devices inserted inside the pistons, first detach the pads **8** from the pistons or from the devices, using a spatula or screwdriver and then extract the pads and any devices **10** from the calliper.

DANGER ! Make sure you do not damage the pistons and their dust covers.
- **M** Clean the pad supporting area **11** using suitable materials and products (e.g. a damp cloth).

WARNING ! *Do not use products that could damage the rubber parts, such as nitro thinner, petrol etc.*
- **M** Check that the pistons are not damaged and that the dust covers are not broken **12**.
- **N** Clean the braking area **13** of the disc **14** using a degreasing product (e.g. solvent SE47).
- **O** Hook the wear indicator cable **15** to the new pad in the original position, replacing it if necessary.
- Check the spares kit to see whether it contains grease.
- **O** If grease is provided, grease the back **16** and/or sides **17** of the pads.

WARNING ! *Apply the grease provided only on the metal part and/or on the back of the pads, as indicated by the vehicle manufacturer.*
DANGER ! Ensure that the friction surfaces are not dirty with grease; if so, all traces of grease must be removed using sandpaper.
- **P** If present, correctly re-position the stainless steel shims **9** on the back of the pads **18**, replacing them if necessary. The shims are correctly positioned when the two lips **19** rest firmly on the upper edge of the back of the pads and the arrows stamped on them are pointing in the disc rotation direction.
- If provided in the spare parts, house the new springs in their seats.
- **Q** Insert the new pads **18** housing them correctly in their seats, ensuring that any arrows **20** stamped on them are pointing in the disc rotation direction. If there are devices to be fixed to the pads, the devices must be fitted **21** on the pistons **22**, the protective paper removed **23** and the new pads inserted.

CAUTION ! *In the case of pads with adhesive, remove the protective paper before inserting them. Do not allow foreign bodies to become attached to the adhesive.*
CAUTION ! *Check correct positioning of any springs in the pad seats.*
DANGER ! Incorrect positioning of the arrows stamped on the pads will affect correct operation.
DANGER ! The pads must be inserted with the friction material facing towards the disc.

TYPE A CALIPERS
- **R** Re-fit one of the pins **5** in the housings provided in the caliper and in the pads, locating it using a hammer and pin driver. A pin is correctly located when it will go no farther and the hammer blow sounds stronger and metallic.
- **S** Refit the spring **4** observing the direction of any arrows.
- **S** Refit any other pins **3** exerting a firm pressure on the spring with one hand, then locate it using a hammer and pin driver.
- Check correct positioning of the spring.
- **T** For the models provided with safety pins **2**, re-position them using a pair of pliers.

TYPE B CALIPERS
- **U** Position the spring **24**.
- **U** Insert the pin **7** in the housings provided in the caliper, exerting a firm pressure on the spring with one hand, and locate it using a hammer and pin driver.

WARNING ! *Ensure that the pin is correctly positioned in the seat indicated in the figure* **V** *and located on the supporting surface.*
- **U** Using a pipe wrench, screw in the fastening screw **6**, without tightening it completely.

CAUTION ! *The fastening screw is self-locking and has a greater resistance to tightening than ordinary screws.*
- **U** Using a torque wrench, tighten the fastening screw **6**, to the torque specified in the following table:

Screw type	M8x1,25
Torque	27÷33 Nm

TYPE C CALIPERS
- **W** Position the caliper on the hub carrier, inserting the disc **14** between the pads.
- **W** Re-tighten the fastening screws using an open-end spanner, applying the tightening torque prescribed by the vehicle manufacturer.

Alternatively use the following approximate torques as a reference:

Screw type	M12x1,25	M12x1,5	M12x1,75	M14x1,5
Torque	100 Nm	115 Nm	115 Nm	165 Nm

FOR CALIPERS WITH ADHESIVE DEVICES OR PADS
- Operate the brake pedal with a firm action a few times so that the pads are glued to the pistons or devices.
- Check correct positioning of the devices and pads.

FOR ALL TYPES OF CALIPERS
- Re-connect any wear indicator cable in the seats on the caliper and in any other seats on the chassis.
- Re-connect the wear indicator cable to the socket in the vehicle.
- Refit the wheel.
- Operate the brake pedal in the vehicle until the force and usual stroke of the pedal are restored.
- Repeat the operation on the other wheel of the same axle.
- Check the level of the brake fluid in the reservoir and top up if necessary.
- Close the plug on the brake fluid reservoir.
- Run the pads in.

DANGER ! During initial use of the new pads, remember that braking efficiency will be diminished, therefore:
- reduce speed;
- avoid sudden and prolonged braking.

DE

Die Anweisungen genau lesen und befolgen.
Das vorliegende Dokument liefert die Anweisungen (hier folgend "Anweisungen") für den Ersatz:
– der Bremsbeläge
– der Edelstahlbleche
– des Kabels des Verschleißmelders
an den folgenden Bremssatteltypen:
- **A** Bremssattel mit Stiften.
- **B** Bremssattel mit zentraler Zugstange.
- **C** Bremssattel mit zentraler Brücke.

Nur die Vorgänge ausführen, die für den Ersatz des oder der gewünschten Ersatzteile notwendig sind.
Die Informationen in diesen Anweisungen gelten, falls nicht anders angegeben, für alle Bremssatteltypen.

Sollte die Installation von Seiten des Lieferanten erfolgen, muss diese Anweisung dem Endverbraucher ausgehändigt werden, der diese Unterlagen für die gesamte Lebenszeit aufheben muss. Sollte der Besitzer des Fahrzeugs, an welches das Produkt montiert wurde, das Fahrzeug an einen neuen Besitzer weitergeben, so muss diese Unterlage ebenfalls dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.

GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNG
Firma BREMBO S.p.A. ("Hersteller") garantiert dem ursprünglichen Verbraucher, dass das vorliegende Produkt den Angaben des Herstellers entspricht und dass es weder Material- noch Herstellungsfehler aufweist ("Durch Gewährleistung gedeckter Fehler"). Die vorliegende Gewährleistung hat eine auf zwei (2) Jahre beschränkte Dauer ab Kaufdatum oder länger je nach gesetzlich festgelegter Frist. Sollte ein durch die Gewährleistung gedeckter Defekt festgestellt werden, muss dieser innerhalb von sechzig (60) Tagen ab seiner Entdeckung und innerhalb von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum oder innerhalb der eventuell längeren gesetzlich festgelegten Frist mitgeteilt werden. Falls das Vorhandensein eines durch die Gewährleistung gedeckten Defekts bestätigt ist, wird das Produkt nach unanfechtbarem Urteil des Herstellers repariert oder durch ein neues bzw. gründlich überholtes Produkt ersetzt.
Die vorliegenden Gewährleistungsbeschränkungen sind die einzige Garantie, die in Verbindung mit dem vorliegenden Produkt geliefert sind und ersetzen jede andere mündliche bzw. schriftliche Gewährleistung. Andere selbstverständliche Gewährleistungen, einschließlich und ohne Beschränkungen die Gewährleistung der Verkäuflichkeit und der Eignung für den spezifischen Einsatz sind, werden ihrer Dauer betrifft, auf die Dauer der vorliegenden Gewährleistung begrenzt. Der Hersteller wird keinesfalls für zufällige Schäden oder Folgeschäden haften, die den vom Kunden für das Produkt bezahlten Kaufpreis übersteigen.
Was die in den Vereinigten Staaten verkauften Produkte betrifft, ist die Anwendung von Beschränkungen oder Ausschlüssen im Falle zufälliger Schäden oder von Folgeschäden unzulässig; in diesem Fall könnte eine oder mehrere der obigen Beschränkungen für den spezifischen Fall nicht anwendbar sein. Diese Gewährleistungsbeschränkungen bieten Ihnen spezielle Rechte; weitere Rechte können je nach Anwendungsstaat gültig sein.
Reklamationen, die von der vorliegenden Gewährleistungsbeschränkungen für eine Zeit von zwei Jahren vorgesehen sind, müssen innerhalb von sechzig (60) Tagen ab Feststellung des vermutlichen, durch Gewährleistung gedeckten Defekts schriftlich eingereicht werden. Außerdem müssen das mutmaßlich defekte Produkt bzw. die Bauteile an Brembo S.p.A., Standort in

98.5031.40_B27_070114.fm Page 2 Tuesday, January 7, 2014 6:37 PM

brembo

98.5031.40 B



ES

INSTRUCCIONES para la SUSTITUCIÓN de PASTILLAS, CHAPAS FINAS INOX y CABLE INDICADOR de DESGASTE

Pinza Fija Auto

RUS

ИНСТРУКЦИИ по ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ТОНКОЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК ИЗ СТАЛИ ИНОКС (INOX) и ПРОВОДА ДАТЧИКА ИЗНОСА

Фиксированная Тормозная Скоба Автомобиля

عربي

تعليمات لإستبدال أقراص، صفائح رقيقة بفولاذ صامد، سلك تأشير الاستعمال لكلابة ثابتةلسيارة

日本語

ブレーキパッド イノックス製シム 残量警告灯のケーブル 交換説明書 自動車固定キャリパー

brembo
Brembo S.p.A.
Via Brembo, 25
Curno (BG) Italy
Tel.+39 035 605 111
www.brembo.com

ES

Leer y seguir atentamente las instrucciones.
Este documento proporciona las instrucciones (en adelante "Instrucciones") para la sustitución de:
– pastillas
– chapas finas inox
– cable indicador de desgaste
de los siguientes tipos de pinzas:
- **A** Pinza con pernos pastillas.
- **B** Pinza con tirante central.
- **C** Pinza con puente central.

Efectuar solo las operaciones necesarias para la sustitución del recambio o de los recambios deseados.
Toda información incluida en esta hoja de instrucciones, si no está diversamente especificado, es válida para todos los tipos de pinzas.

Si la instalación es llevada a cabo por el proveedor, este documento deberá ser entregado al utilizador final, quien lo deberá conservar por toda la duración del producto. Si se transfiriese la propiedad del vehículo en el cual se ha instalado el producto, habrá que entregar este documental al nuevo propietario.

LÍMITES DE LA GARANTÍA

BREMBO S.p.A. ("Fabricante") garantiza al utilizador originario que el Producto corresponde a las especificaciones indicadas por el mismo Fabricante y no presenta defectos en los materiales y en la elaboración ("Defecto cubierto por garantía"). Esta garantía tiene una duración limitada de dos (2) años a partir de la fecha de compra o del eventual período más largo previsto por la ley. Si se encontrase un Defecto cubierto por garantía, éste tiene que ser comunicado antes de pasados sesenta (60) días desde la detección y dentro de dos (2) años a partir de la fecha de compra, o dentro de los eventuales períodos más largos previstos por la ley. En caso de confirmarse la presencia de un Defecto cubierto por garantía, a indiscutible juicio del Fabricante, el Producto será reparado, o sustituido con un producto nuevo o revisado a fondo. LOS PRESENTES LÍMITES DE GARANTÍA CONSTITUYEN LA ÚNICA GARANTÍA SUMINISTRADA PARA EL PRESENTE PRODUCTO Y SUSTITUYEN CUALQUIER OTRA GARANTÍA TANTO VERBAL COMO ESCRITA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, COMPRENDIDAS SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO, SERÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. EL FABRICANTE NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE DANOS ACCIDENTALES O CONSECUENTES Y NO PODRÁ EN NINGÚN CASO SER CONSIDERADO RESPONSABLE POR NINGÚN DANO QUE SUPERE EL PRECIO DE COMPRA QUE EL RECURRENTE HA PAGADO POR EL PRODUCTO.
Con respecto a los productos vendidos en Estados Unidos, algunos estados no consienten la aplicación de límites o exclusiones en caso de daños accidentales o consecuentes, en este caso uno o varios de los límites arriba indicados podrían no ser aplicables en el caso específico. Estos límites de Garantía les ofrecen específicos derechos legales, ulteriores derechos pueden ser válidos según el estado de aplicación.
Cualquier reclamo previsto por los presentes Límites de Garantía por un período de dos años, deberá ser presentado por escrito dentro de dos (2) días después de haber encontrado el presunto Defecto cubierto por garantía, además el Producto que se presume defectuoso, o las partes, deberán ser expedidos a Brembo S.p.A. en la sede de Via Brembo 25 - 24035 Curno (BG) - Italia, mediante la cadena distributiva y con los gastos a cargo del expedidor, dentro de los dos años previstos por el período de garantía o del eventual período más largo previsto por la ley. Además, habrá que incluir una descripción del defecto encontrado en el Producto o en las partes defectuosas, el nombre del utilizador originario que identifique tanto el producto como la fecha de compra (tanto comprado al por menor como vendido por un distribuidor como parte de la instalación del Producto).
Estos Límites de Garantía no se aplican:
- a ningún daño al producto causado, parcial o totalmente, por un uso incorrecto, accidente, incendio, corrosión, agentes químicos o causas distintas de aquellí para el que está previsto, utilización ilícita, empleo en un modelo diferente del previsto, instalación equivocada, instalación contraria a la indicado por el Fabricante, o falta de mantenimiento del Producto según lo prescrito por el Fabricante en las instrucciones facilitadas;
- reclamos conectados al confort, a la presencia de ruidos, vibraciones o escasa fluidez en la conducción.

Los presentes Límites de Garantía establecen la responsabilidad única del Fabricante aquí indicado y no pueden ser modificados de ninguna manera por el proveedor, distribuidor u otra parte.
El Producto se ha diseñado y realizado para el modelo y el uso específico indicado en el catálogo frenos Brembo HP y/o por los distribuidores de productos Brembo, ambos disponibles en el sitio Internet de Brembo (www.brembo.com). El Producto tiene que usarse según las normativas vigentes en los estados y/o en los países donde se utiliza el vehículo sobre el que está instalado el Producto, incluidas pero sin limitarse a la observancia de las normas del Código de Circulación y previa obtención de cualquier autorización/homologación, permiso o licencia requeridos por el estado y/o el país. El Fabricante no tendrá ninguna responsabilidad en caso de daños y reclamos si el uso del Producto no respeta las normativas y las leyes vigentes.
Estos Límites de Garantía serán regulados e interpretados y tendrán validez según la ley italiana.

INFORMACIONES GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD

El presente manual de Brembo ha sido diseñado para respetar los mismos estándares de seguridad. Los Productos no deben ser empleados para un uso diverso de aquel para el cual han sido diseñados y fabricados. El empleo para objetivos diversos, la modificación o la manipulación indebida del producto pueden alterar el funcionamiento del Producto mismo y comprometer su seguridad. Las eventuales modificaciones o los empleos impropios anulan los Límites de Garantía y pueden hacer que quien utiliza el Producto en estas condiciones, sea responsable por eventuales daños físicos o materiales causados a terceros.
En estas instrucciones,
¡ PELIGRO ! " indica un procedimiento que si no se observa, tiene una elevada probabilidad de causar graves daños físicos o la muerte.
¡ ATENCIÓN ! " indica un procedimiento que si no se observa, puede causar daños físicos.
¡ ADVERTENCIA ! " indica un procedimiento que si no se observa, puede causar daños al vehículo.
¡ PELIGRO ! El presente Producto es de importancia vital para la seguridad del vehículo en el cual se lo instala y, por lo tanto, debe ser instalado por personal cualificado que haya recibido una adecuada formación o tenga suficiente experiencia en la instalación y en el uso al cual está destinado el Producto. El instalador debe disponer de las herramientas adecuadas para la instalación y de los conocimientos y experiencia adecuados para encargarse del mantenimiento del vehículo. Una instalación inadecuada o incorrecta, debida a la no observación de las prescripciones contenidas en este folleto, anulará los límites de Garantía y podría hacer que el instalador sea responsable por eventuales consecuentes daños físicos o materiales. BREMBO no será responsable por ningún daño material o físico causado a o por ninguna persona que conduzca un vehículo sobre el cual se hayo instalados el producto en modo inapropiado.
¡ PELIGRO ! Las partes usadas sustituidas por el presente Producto no deben ser reinstaladas en otros productos. Ello podría causar daños materiales y físicos, incluida la muerte.
¡ ATENCIÓN ! En el uso de la sustitución del producto y del material asociado, como el líquido de los frenos, las pastillas, las zapatas, etcétera, el instalador entrará en contacto con fluidos y componentes que pueden ser considerados "peligrosos" por las normativas vigentes. Estos desechos deberán ser pues manejados, reciclados y/o eliminados según las normativas vigentes. La no observación de esta cautela expondrá a quien ha producido los desechos a las sanciones previstas por las leyes para la protección del ambiente y podría causar daños físicos y materiales a quien ha producido los desechos o a otras personas.
¡ PELIGRO ! Hay que asegurarse de que el nivel del líquido de los frenos se encuentre siempre por encima o al nivel mínimo indicado en el depósito. Un nivel inadecuado puede provocar escapes de líquido de frenos o una reducida eficiencia de la instalación frenante. Una excesiva o insuficiente cantidad de líquido de frenos en el tanque puede causar un reducido funcionamiento de los frenos y provocar daños físicos o muerte.
¡ ATENCIÓN ! Hay que evitar golpear con violencia y/o dañar el Producto y sus componentes, pues ello podría reducir la eficiencia y causar malfuncionamientos. De ser necesario, sustituir los componentes dañados.
¡ ATENCIÓN ! Para evitar daños físicos:
- Utilizar medios adecuados para evitar la inhalación de polvo levantado durante la limpieza de las piezas.
- Vestir siempre los guantes durante las operaciones de desmontaje y nuevo montaje de los componentes que presentan aristas cortantes.
- Evitar el contacto directo de la piel con el material de roce de pastillas y zapatas, pues ellas pueden provocar abrasiones.
- Evitar el contacto directo con el líquido de frenos pues él puede irritar la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, limpiar prolijamente siguiendo las indicaciones suministradas por el fabricante del vehículo o del líquido de frenos.
- Asegurarse de que todos los contactos eléctricos estén conectados correctamente, comprobando que se encienda las luces testigo de señal. Si ello no ocurre, el no funcionamiento de las luces testigo de señal puede causar una eficiencia reducida del sistema frenante o el malfuncionamiento de las señales de frenada.

¡ PELIGRO ! Evitar el contacto de grasa y otros lubricantes con las superficies frenantes del disco y de las pastillas pues ello podría hacer ineficiente el sistema frenante y causar serios daños físicos.
¡ ADVERTENCIA ! *No utilizar herramientas cortantes para montar los componentes en goma pues podrían dañarse. Asegurarse de que las partes dañadas sean sustituidas.*

Antes de empezar el procedimiento de sustitución asegurarse de que el material de recambio utilizado para la sustitución sea adecuado a la marca y al modelo del vehículo.
¡ ATENCIÓN ! *Las pastillas tienen que ser siempre sustituidas en todo el eje del vehículo.*
¡ ATENCIÓN ! *Durante todas las operaciones descritas a continuación, el tubo flexible de entrada de líquido en la pinza NO debe estar desconectado.*
- Desmontar la rueda.
- **D** Desconectar el cable del indicador de desgaste **1**, si está presente, del terminal en el coche, liberándolo de eventuales acoples en el bastidor y en la pinza.
- Apuntarse la posición del eventual cable indicador de desgaste.

PINZAS TIPO A

- **D** Para los modelos dotados de clavijas de seguridad **2**, quitarlas con la ayuda de una pinza.
- **E** Extraer uno de los pernos **3** con la ayuda de un martillo y un extractor de chavetas lo suficiente para consentir la completa extracción manual manteniendo el muelle **4** en posición con una mano.
- **F** Quitar el muelle **4** y el otro perno **5**.

PINZAS TIPO B

- Apuntarse la posición del tirante y del tornillo de fijación en la pinza para evitar un sucesivo montaje incorrecto.
- **G** Mediante una llave tubular desenroscar el tornillo de fijación **6** del tirante **7**.
- **G** Quitar el tornillo de fijación **6**.
- **H** Extraer el tirante **7** con la ayuda de un martillo y de un extractor de chavetas lo suficiente para consentir la completa extracción manual manteniendo el muelle en posición con una mano. Quitar el muelle.

PINZAS TIPO C

- Desmontar la pinza del portacubo.
¡ ATENCIÓN ! *No desmontar NUNCA la pinza de la eventual abrazadera de adaptación al portacubo.*
- **J** Enganchar la pinza al bastidor del vehículo a través de soportes adecuados.
- Limpiar la zona de apoyo de la pinza en el portacubo utilizando materiales y productos idóneos (por ej. un paño húmedo).

PARA TODOS LOS TIPOS DE PINZAS

- Abrir el tapón del depósito del líquido frenos verificando el nivel del líquido.

¡ ATENCIÓN ! *Las maniobras de retroceso de los pistones descritas a continuación causan un levantamiento del líquido frenos en el depósito. Asegurarse de que el nivel del líquido no cause una salida que dañaría las partes pintadas del coche.*
- **K** Alejar un poco los pistones con un separador u otra herramienta adecuada, presionando sobre las pastillas desgastadas **8**. El retroceso de los pistones tiene que permitir la extracción de las pastillas desgastadas y la sucesiva introducción de las nuevas.
- **L** Quitar las pastillas desgastadas **8** y las laminillas inox **9**, si las hubiera.
- **L** Si las pastillas **8** están pegadas a los pistones o a dispositivos en el interior de los pistones, será necesario despegar primero las pastillas **8** de los pistones o de los dispositivos, utilizando una espátula o un destornillador; hecho esto extraer las pastillas y los dispositivos **10**, en su caso, de la pinza.

¡ PELIGRO ! No dañar los pistones y sus casquetes de protección contra el polvo.
- **M** Limpiar la zona de apoyo pastillas **11** utilizando materiales y productos idóneos (por ej. un paño húmedo).

¡ ATENCIÓN ! *No utilizar productos que podrían dañar las partes en goma, como diluente nitro-percloro, bencina, etc.*
- **M** Verificar la ausencia de cualquier daño a los pistones o roturas en los guarda-polvo **12**.
- **N** Limpiar la faja de frenado **13** del disco **14** con un producto desengrasante (por ej. Disolvente SE47).
- **O** Enganchar en la posición originaria el eventual cable del indicador de desgaste **15** a la nueva pastilla, sustituyéndolo si es necesario.
- Verificar la eventual presencia en el kit de recambio de un sobre de grasa.
- **O** En caso de que la grasa sea en dotación, proceder a engrasar la parte trasera **16** y/o los flancos **17** de las pastillas.

¡ ATENCIÓN ! *Aplicar la grasa en dotación solo en la parte metálica de los flancos y/o en la parte trasera de las pastillas, según lo indicado por la casa constructora del vehículo.*
¡ PELIGRO ! Asegurarse de que las superficies de fricción no se ensucien de grasa, de lo contrario será necesario eliminar cualquier rastro de grasa con papel de lija.
- **P** Si están presentes, volver a colocar correctamente las chapas finas inox **18** en la parte trasera de las pastillas **18**, sustituyéndolas si es necesario. Las chapas finas están colocadas correctamente cuando las dos lengüetas **19** se apoyan firmemente en el borde superior de la parte trasera de las pastillas y las flechas impresas en las mismas están dirigidas en el sentido de rotación del disco.
- En caso de tenerlos en los recambios, alojar los nuevos muelles en sus asientos.
- **Q** Introducir las nuevas pastillas **18** alojándolas correctamente en las propias sedes poniendo atención a que eventuales flechas **20** impresas en las mismas estén orientadas en el sentido de rotación del disco. En el caso de que estén presentes dispositivos a fijar a las pastillas, es necesario montar los dispositivos **21** en los pistones **22**, quitar el papel de protección **23** y después introducir las nuevas pastillas.

¡ ADVERTENCIA ! *En caso de pastillas con adhesivo, antes de colocarlas retirar el papel protector. Evitar que cuerpos extraños queden pegados en el adhesivo.*
¡ ADVERTENCIA ! *Verificar el correcto posicionamiento de eventuales muelles en las sedes de las pastillas.*
¡ PELIGRO ! La orientación equivocada de las flechas impresas en las pastillas compromete el buen funcionamiento.
¡ PELIGRO ! Las pastillas han de introducirse con el material de fricción dirigido hacia el disco.

PINZAS TIPO A

- **R** Volver a introducir uno de los pernos **5** en las sedes al efecto presentes en la pinza y en las pastillas hasta que llegue al tope con la ayuda de martillo y un extractor de chavetas. Un perno está correctamente a tope cuando ya no es posible hacerlo avanzar y el ruido del golpe del martillo resulta más fuerte y metálico.
- **S** Volver a colocar el muelle **4** respetando el sentido de eventuales flechas de orientación.
- **S** Volver a colocar otros eventuales pernos **3** ejerciendo una presión decidida en el muelle con una mano, luego hacerlo llegar hasta el tope con la ayuda de un martillo y un extractor de chavetas.
- Verificar el correcto posicionamiento del muelle.
- **T** Para los modelos dotados de clavijas de seguridad **2**, volver a colocaras con la ayuda de una pinza.

PINZAS TIPO B

- **U** Posicionar el muelle **24**.
- **U** Introducir el tirante **7** en las sedes al efecto presentes en la pinza ejerciendo una presión decidida en el muelle con una mano, luego hacerlo llegar hasta el tope con la ayuda de un martillo y un extractor de chavetas.

¡ ATENCIÓN ! *Asegurarse de que el tirante esté correctamente posicionado en la sede indicada en la figura V y a tope en la superficie de apoyo.*
- **U** Mediante una llave tubular enroscar el tornillo de fijación **6** sin apretarlo.

¡ ADVERTENCIA ! *El tornillo de fijación es autoblocante y presenta una resistencia superior con respecto a los tornillos comunes durante el enroscado.*
- **U** Mediante una llave dinamométrica apretar el tornillo de fijación **6**, ejerciendo el par indicada en la siguiente tabla:

Tipo de tornillo	M8x1,25
Par de apriete	27÷33 Nm

PINZAS TIPO C

- **W** Posicionar la pinza en el portacubo introduciendo el disco **14** entre las pastillas.
- **W** Volver a enroscar los tornillos de fijación con una llave fija aplicando el par de cierre prescrito por la casa constructora del vehículo.

En alternativa, utilizar como referencia los siguientes pares de cierre indicativos:

Tipo de tornillo	M12x1,25	M12x1,5	M12x1,75	M14x1,5
Par de apriete	100 Nm	115 Nm	115 Nm	165 Nm

PARA PINZAS CON DISPOSITIVO O PASTILLAS ADHESIVAS

- Accionar con decisión varias veces el pedal de freno de modo que las pastillas queden pegadas a los pistones o a los dispositivos.
- Comprobar la correcta colocación de los dispositivos y de las pastillas.

PARA TODOS LOS TIPOS DE PINZAS

- Volver a enganchar el eventual cable indicador de desgaste en las sedes al efecto presentes en la pinza y en eventuales otras en el coche.
- Volver a conectar el cable del indicador de desgaste al terminal en el coche.
- Volver a montar la rueda.
- Actuar en el pedal del freno en el coche hasta que no se habrá restablecido la fuerza y la carrera habitual del pedal.
- Repetir la operación también en la otra rueda del mismo eje.
- Verificar el nivel del líquido frenos en el depósito y rellenar si es necesario.
- Cerrar el tapón en el depósito del líquido frenos.
- Efectuar el rodaje de las pastillas.

¡ PELIGRO ! Durante el primer periodo de empleo de las pastillas nuevas que se acaban de montar, tener presente que la prestación de frenada es reducida, por lo tanto es necesario:
- moderar la velocidad;
- evitar frenados bruscos y largos.

RUS

Внимательно прочитать и точно выполнять инструкции.
Этот документ снабжает инструкции (в последующем "Инструкции") необходимые при замене:
– тормозных колодок
– тонколистовых пластинок из стали инокс (inox)
– провода датчика износа
следующих типов тормозных скоб:
- **A** Тормозная скоба со штифтами
- **B** Тормозная скоба с центральной стяжкой.
- **C** Тормозная скоба с центральным мостом.

Выполняйте только лишь операции, необходимые для замены данной детали или деталей.
Любая информация, приведенная в данной инструкции, за отсутствием определенных указаний, является действительной для всех типов тормозных скоб.

В случае, если установку выполняет сам поставщик, настоящий документ должен быть вручен конечному пользователю, который должен сохранить его до конца срока службы продукта. Если автомобиль, на котором установлен данный продукт, переходит в собственность другого лица, то настоящий документ должен быть передан новому хозяину.

ОГРАНИЧЁННАЯ ГАРАНТИИ

Компания BREMBO S.p.A. ("Производитель") гарантирует первоначальному пользователю, что данный продукт соответствует технических требованиям, указанным самим Производителем, и не имеет дефектов материалов и обработки ("Дефект, покрываемый гарантией"). Настоящая гарантия действительна в течение двух (2) лет с момента покупки или в течение более длительного периода, если это предусмотрено законом. В случае выявления Дефекта, покрываемого гарантией, о нем следует сообщить в течение шестидесяти (60) дней с момента его обнаружения и не позднее двух (2) лет с момента покупки или больше, если это предусмотрено законом. Если наличие Дефекта, на который распространяется гарантия, будет подтверждено, то дефектный продукт, исключительно на усмотрение Производителя, будет отремонтирован, заменен на новый продукт либо подвергнут полной ревизии.
НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА НАСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ, И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ, ДАННУЮ В УСТНОЙ ИЛИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ) ГАРАНТИИ О ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА, КОТОРЫЙ ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ И НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА УЩЕРБ, СУММА КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ ПОКУПНУЮ ЦЕНУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОДУКТ.
Если продукты продаются в Соединенные Штаты Америки, то т.к. некоторые штаты не признают действие ограничений или исключений в случае случайного или косвенного ущерба, то в данном конкретном случае одно или несколько приведенных выше ограничений может не применяться. Настоящая ограниченная гарантия предоставляет вам определенные юридические права, а то время как дополнительные права могут предоставляться в соответствии с законодательством конкретного штата.
Любые претензии, предусматриваемые настоящей Ограниченной гарантией на протяжении двух лет, должны предъявляться в письменной форме в течение шестидесяти (60) дней с момента обнаружения предполагаемого Дефекта, покрываемого гарантией; кроме того, продукт, в котором предполагается наличие Дефекта, или его части должны быть высланы компании Brembo S.p.A. по адресу Via Brembo 25 - 24035 Curno (BG) - Италия, через сеть торговых агентов и за счет отправителя, в течение двух лет, предусмотренных сроком действия гарантии, или в течение более длительного периода, предусмотренного законом. Кроме того, необходимо приложить описание дефекта, выявленного в Продукте или в поврежденных частях, а также доказательство покупки с перечислением пользователя, в котором должны быть указаны как наименование Продукта, так и дата покупки (как если продукт был приобретен в розничной торговле, так и если он был продан дистрибьютором в качестве части установки продукта).
Настоящая Ограниченная гарантия не применяется:
- к любому повреждению продукта, вызванному, полностью или отчасти, неправильной эксплуатацией, происшествиями, пожаром, химической коррозией, использованием в целях, отличных от предусмотренных, незаконным использованием, применением в моделях, отличных от предусмотренных, неправильной установкой, установкой, при которой не были соблюдены предписания Производителя, или в результате несоблюдения правил техобслуживания, предписываемых Производителем в предоставляемых инструкциях;
- к претензиям, связанным с удобством, наличием шума, вибрации или недостаточной плавностью вождения.

Настоящая Ограниченная гарантия устанавливает единую ответственность указанного здесь Производителя и не может быть изменена каким-либо образом поставщиком, дистрибьютором или другими лицами.
Настоящий Продукт разработан и изготовлен для той модели и того применения, которые указаны в каталоге тормозов Brembo HP и/или у дистрибьюторов продуктов Brembo, представленными на веб-сайте Brembo (www.brembo.com). Продукт должен использоваться в соответствии с законодательством, действующим в тех штатах и/или странах, в которых используется автотранспортное средство, на котором установлен Продукт, включая (но не ограничиваясь этим) соблюдение правил уличного движения и предварительное получение любых разрешений/свидетельств об омологации или водительских прав, требуемых конкретным штатом и/или государством. Производитель не несет какой-либо ответственности за ущерб и не принимает претензий, если Продукт не используется при соблюдении действующих законов и постановлений.
Настоящая Ограниченная гарантия регулируется, подлежит толкованию и действует в соответствии с итальянским законодательством.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий продукт BREMBO разработан с учетом самых современных стандартов в области безопасности. Данные продукты не должны использоваться в целях, отличных от тех, для которых они были разработаны и изготовлены. Использование продукта в иных целях, модификация или внесение каких-либо изменений в конструкцию продукта могут привести к ухудшению рабочего ресурса продукта и снижению уровня безопасность. Внесение изменений или ненадлежащее применение продукта приводит к утрате Ограниченной гарантии и возлагает ответственность за физический или материальный ущерб, который может быть нанесен третьим лицам, на того, кто использует продукт в таких условиях.
В настоящих инструкциях,
ОПАСНОСТЬ ! " обозначает методы, несоблюдение которых чревато высокой вероятностью нанесения серьезного физического ущерба или даже смерти.
"ВНИМАНИЕ !" обозначает методы, несоблюдение которых может привести к нанесению серьезного физического ущерба.
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !"обозначает методы, несоблюдение которых может привести к повреждению автотранспортного средства.
ОПАСНОСТЬ ! Настоящий продукт жизненно важен для обеспечения безопасности автотранспортного средства, на котором он устанавливается, поэтому его монтаж должен выполняться только высококвалифицированным персоналом, прошедшим надлежащую подготовку или обладающим достаточным опытом монтажа и эксплуатации данного продукта. Монтажник должен иметь в своем распоряжении надлежащие инструменты для монтажа и знать соответствующими знаниями и опытом, требующимися для выполнения техобслуживания автотранспортных средств. Ненадлежащий или неправильный монтаж вследствие несоблюдения указаний, приведенных в настоящих инструкциях, или в силу иных причин, приводит к утрате Ограниченной гарантии и возлагает на монтажника ответственность за вытекающий из этого физический или материальный ущерб. Компания BREMBO не несет ответственности за какой-либо материальный или физический ущерб, причиненный какому-либо лицом, находящимся за рулем автотранспортного средства с неправильно установленным на нем продуктом, или ущерб, нанесенный самому этому лицу.
ОПАСНОСТЬ ! " Изношенные части, которые были изношены в данном Продукте, нельзя повторно устанавливать в других продуктах. Это может стать причиной нанесения материального и физического ущерба и даже смерти.
ВНИМАНИЕ ! В процессе замены продукта и сопутствующих материалов, например, тормозной жидкости, тормозных накладок, тормозных колодок и т.п., монтажник соприкасается с жидкостями и с компонентами, которые в соответствии с действующими нормативами можно считать "опасными отходами". При обращении с такими отходами, их повторном использовании и/или утилизации следует руководствоваться действующими нормативами. Несоблюдение таких мер предосторожности подвергает лицо, ответственное за создание такого рода отходов, преследованию в законном порядке в соответствии с законом по защите окружающей среды, а также может привести к нанесению физического и материального ущерба этому лицу или другим лицам.
ОПАСНОСТЬ ! Проверять, чтобы уровень тормозной жидкости находился всегда между отметками минимума и максимума, указанными на баке. Неправильный уровень может привести к утечке тормозной жидкости или к снижению эффективности тормозной системы. Избыточное или недостаточное количество тормозной жидкости в баке может привести к низкой работоспособности тормозов, а также к нанесению физических травм вплоть до смертельного исхода.
ВНИМАНИЕ ! Избегать сильных ударов и/или повреждения Продукта и его компонентов, потому что это чревато снижением эффективности и сбоями в работе. В случае необходимости заменить поврежденные компоненты.
ВНИМАНИЕ ! Для предотвращения телесных повреждений:
- Использовать соответствующие средства защиты, предотвращающие вдыхание пыли, образовывающейся в процессе очистки частей.
- При выполнении демонтажа и монтажа компонентов с острыми и режущими кромками обязательно надевать перчатки.
- Избегать контакта с кожей фрикционных материалов тормозных накладок и колодок, т.к. это может привести к порезам и ссадинам.
- Избегать прямого контакта с тормозной жидкостью, т.к. она способна вызвать раздражение кожи и глаз. При случайном контакте с тормозной жидкостью тщательно почистить загрязненный участок в соответствии с указаниями, предоставленными производителем тормозного средства или тормозной жидкости.
- Проверить на предмет правильного соединения всех электрических контактов, удостоверившись, что все сигнальные лампочки включаются. Если этого не происходит, то неисправленная сигнальная лампочек может привести к снижению эффективности тормозной системы или к неисправности сигнализации торможения.

ОПАСНОСТЬ ! Не допускать попадания консистентной смазки или других смазочных материалов на тормозящие поверхности диска и тормозных накладок, так как это может нарушить эффективность тормозной системы и привести к нанесению тяжких телесных повреждений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Не использовать режущий инструмент для монтажа резиновых компонентов, это может привести к их повреждению. Обеспечить замену любых поврежденных частей.

Перед началом процедуры замены проверьте, чтобы подготовленный для замены материал соответствовал марке и модели транспортного средства.
ВНИМАНИЕ ! *Все тормозные колодки моста должны быть заменены одновременно на всей оси транспортного средства.*
ВНИМАНИЕ ! *Во время выполнения всех описанных далее операций, шланг подачи тормозной жидкости на тормозную скобу НЕ должен быть отсоединен.*
- Снять колесо.
- **D** Отсоединить провод датчика износа **1**, если таковой имеется, от клеммы на автомобиле, освободив его от креплений на шасси и на тормозной скобе.
- Отметить имеющееся положение провода датчика износа.

ТОРМОЗНЫЕ СКОБЫ ТИПА A

- **D** Для моделей, имеющих предохранительные шплинты **2**, удалить их при помощи плоскогубцев.
- **E** Выбить один из штифтов **3** при помощи молотка и выкалотки на столько, что в дальнейшем позволит завершить полное удаление штифта вручную, удерживая пружину **4** рукой на своём месте.
- **F** Снять пружину **4** и другой штифт **5**.

ТОРМОЗНЫЕ СКОБЫ ТИПА B

- Отметить имеющееся положение центральной стяжки и крепежных болтов на тормозной скобе, во избежание неправильного последующего монтажа (установки).
- **G** Взять гаечный трубчатый ключ и открутить крепёжные болты **6** центральной стяжки **7**.
- **G** Удалить крепёжные болты **6**.
- **H** Выбить центральную стяжку **7** при помощи молотка и выколотки на столько, что в дальнейшем позволит завершить полное ее удаление вручную. Удалить полностью центральную стяжку, удерживая рукой пружину. Снять пружину.

ТОРМОЗНЫЕ СКОБЫ ТИПА C

- Снять тормозную скобу с цанфы (втулки).
ВНИМАНИЕ ! *Не снимать НИКОГДА тормозную скобу подножки адаптации на цанфе (втулки).*
- **J** Закрепить тормозную скобу на шасси автомобиля при помощи соответствующих приспособлений.
- Очистить уровень присоединения тормозной скобы на цанфе (втулке) используя подходящие материалы (напр. влажную ткань).

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ТОРМОЗНЫХ СКОБ

- Открыть пробку бачка и проверить уровень тормозной жидкости.
ВНИМАНИЕ ! *Описанные ниже операции отвода поршней вызывают повышение уровня тормозной жидкости в баке. Убедитесь, что уровень жидкости не является таким, что повлечет за собой её утечку, так как это может привести к повреждению окрашенных или резиновых частей автомобиля.*
- **K** Слегка отвести поршни пинцетом или другим подходящим инструментом, упираясь в изношенные колодки **8**. Поршни следует отвести на столько, сколько необходимо для того, чтобы стало возможным снятие изношенных тормозных колодок и установка на их место новых.
- **L** Снять изношенные тормозные накладки **8** и пластины из нержавеющей стали **9**, если имеются.
- **L** Если тормозные накладки **8** прилипли к поршням или к механизмам, расположенным внутри поршней, необходимо вначале отсоединить накладки **8** от поршней или от механизмов при помощи шпателя или отвертки, затем снять тормозные накладки и возможные механизмы **10** с суппорта.

ОПАСНОСТЬ ! Избегать повреждения поршней и их пылезащитных колпаков.
- **M** Очистить уровень присоединения тормозной колодки **11** используя подходящие материалы (напр. влажную ткань).

ВНИМАНИЕ ! *Не использовать продукты, способные повредить резиновые части, такие как нитрорастворитель, бензин и т.п.*
- **M** Проверить отсутствие повреждений любого рода на поршнях или пыльниках **12**.
- **N** Очистить рабочую поверхность **13** диска **14** обезжиривающим средством (напр. растворителем SE47).
- **O** Закрепить в начальном положении (на исходном месте) имеющийся провод датчика износа **15** на новой тормозной колодке, или заменить его, если это необходимо.
- Проверьте наличие в комплекте запасных частей пакетика со смазкой.
- **O** В том случае, если смазка имеется в наличии, позаботиться о смазывании центральной (осевой) части **16** и/или боковых частей **17** тормозной колодки.

ВНИМАНИЕ ! *Наносить имеющуюся в наличии смазку только на металлические части боковых частей и/или центральной (осевой) части тормозной колодки, в соответствии с указаниями формы-производителя автомобиля.*
ОПАСНОСТЬ ! Убедиться, что поверхности трения тормозных колодок не имеют следов смазки; в случае наличия – полностью удалить следы смазки при помощи наждачной бумаги.
- **P** Если таковые имеются, установить в правильное положение тонколистовые пластинки из стали инокс (inox) **18** на центральную (осевую) часть тормозных колодок **19**, заменя их, если не это необходимо. Тонколистовые пластинки установлены правильно в том случае, если два язычка **19** плотно прилегают к верхнему краю центральной (осевой) части тормозных колодок и выбитые на них стрелки сориентированы в сторону вращения диска.
- Вставить новые пружины в свои пазы, если они имеются к комплекте запчастей.
- **Q** Установить новые тормозные колодки **18** располагая их в правильном положении на своих местах, следя за тем, чтобы имеющиеся стрелки **20**, выбитые на них, были сориентированы в сторону вращения диска. В том случае, если прису тствуют устройства, прикрепляемые к тормозным колодкам, то необходимо установить устройства **21** на подшипники **22**, удалить защитную бумагу **23**, после чего, установить новые тормозные колодки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Если тормозные накладки крепятся на клейкую ленту, перед их установкой снять защитную пленку. Избегать попадания посторонних частиц на клейкую ленту.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Проверить правильность расположение пружин в гнездах тормозных колодок.
ОПАСНОСТЬ ! Неправильное ориентирование выбитых на тормозных колодках стрелок, ведёт к неправильному функционированию колодок.
ОПАСНОСТЬ ! Тормозные колодки должны быть установлены трущейся поверхностью в сторону диска.

ТОРМОЗНЫЕ СКОБЫ ТИПА A

- **K** Повторно установить один из штифтов **5** в соответствующее ему место в тормозной скобе и в тормозной колодке забив его при помощи молотка и выколотки. Штифт полностью и правильно вбит, когда он больше не продвигается и звук, производимый молотком при забивании штифта, является более сильным и «металлическим».
- **S** Повторно установить пружину **4** придерживаясь направления имеющихся ориентирующих стрелок.
- **S** Повторно установить оставшиеся штифты **3** решительно прижав рукой с силой пружину и, в последующем, забив штифты при помощи молотка и выколотки.
- Проверить правильность расположения пружины.
- **T** Для моделей, имеющих предохранительные шплинты **2**, повторно установить их при помощи плоскогубцев.

ТОРМОЗНЫЕ СКОБЫ ТИПА B

- **U** Установить пружину **24**.
- **U** Установить стяжку **7** в соответствующее ей гнездо в тормозной скобе, решительно прижав её с силой рукой и, в последующем,